ZONE SAUVAGE

Guide de démarrage

ZS A100

Caméra de chasse infrarouge 1080p



Vidéo 1080p · 16 MP · 940 nm · 38 LED · 8 piles AA · IP66

Sommaire

01 Avant de commencer 3

02 Présentation de la caméra 4

03 Mise en service 5

04 Les réglages disponibles 7

05 Installer la caméra sur le terrain 8

06 Questions fréquentes 9

07 Caractéristiques techniques 10

08 Sécurité, entretien et recyclage 11

09 Garantie et service client 12

Ce guide réunit l'essentiel pour installer et utiliser votre caméra. La caméra peut afficher ses menus en français.

BESOIN D'AIDE ?
contact@zonesauvage.com · +33 7 53 54 35 26, du lundi au samedi de 9 h à 18 h.

01

Avant de commencer

Merci d'avoir choisi la ZS A100. Cette caméra de chasse se déclenche au passage d'un animal, prend des photos et des vidéos de jour comme de nuit grâce à ses 38 LED infrarouges invisibles, et enregistre tout sur une carte micro SD.

Contenu de la boîte

- La caméra
- Une sangle de fixation
- La notice papier d'origine, en anglais

À prévoir (non fourni)

- **8 piles AA 1,5 V.** La caméra démarre avec 4 piles, mais 8 piles lui donnent sa pleine autonomie (4 à 8 mois en veille).
- **Une carte micro SD**, jusqu'à 128 Go. La caméra n'a pas de mémoire interne.

02

Présentation de la caméra



1. LED infrarouges 940 nm (éclairage de nuit invisible)
2. Objectif
3. Détecteur de mouvement (PIR)
4. Passants pour cadenas
5. Passants de la sangle
6. Écran couleur 2 pouces
7. Haut-parleur
8. Touches de réglage
9. Compartiment des piles
10. Couvercle du compartiment des piles

03

Mise en service

Faites ces étapes à l'intérieur, au sec, avant d'installer la caméra sur le terrain.

ÉTAPE 1 Mettre les piles

Ouvrez la caméra, puis le couvercle du compartiment des piles (repère 10). Placez 8 piles AA en respectant les signes + et – du compartiment, puis refermez le couvercle.

> **ATTENTION**
> Mettez les piles dans le bon sens et n'utilisez que des piles du même type, toutes neuves.

ÉTAPE 2 Insérer la carte micro SD

Caméra éteinte, glissez la carte micro SD (128 Go maximum) dans sa fente, à l'intérieur de la caméra. Si la carte a déjà servi dans un autre appareil, formatez-la depuis le menu de la caméra : le formatage efface tout son contenu.

ÉTAPE 3 Allumer en mode TEST



Caméra ouverte : écran et touches de réglage

Placez l'interrupteur OFF / TEST / ON sur **TEST** : l'écran s'allume. Dans ce mode, vous réglez la caméra, vérifiez le cadrage et revoyez vos photos et vidéos.

ÉTAPE 4 Passer en français et régler l'heure

Ouvrez le menu avec les touches de réglage. Choisissez la langue **français**, puis réglez la date et l'heure : elles sont inscrites sur chaque photo.

ÉTAPE 5 Passer en surveillance

Placez l'interrupteur sur **ON** et refermez bien la caméra. Elle surveille ensuite la zone et se déclenche à chaque passage détecté.

04

Les réglages disponibles

Le menu de la caméra propose les réglages suivants.

RÉGLAGE	
Mode	Photo, vidéo, ou photo + vidéo
Taille des photos	16, 12, 5, 3 ou 1,3 MP
Rafale	1 à 3 photos par déclenchement
Résolution vidéo	1920 × 1080 (Full HD 1080p), 1280 × 720 ou 640 × 480
Durée des vidéos	De 10 s à 3 min
Son	Vidéos avec ou sans le son
Mot de passe	Code à 4 chiffres pour protéger la caméra
Langue	Plusieurs langues, dont le français

La nuit, la caméra éclaire la scène avec ses LED infrarouges : les images de nuit sont en noir et blanc, celles du jour en couleur.

05

Installer la caméra sur le terrain



La caméra sanglée sur un tronc



Au dos, les passants de la sangle

Passez la sangle fournie dans les passants au dos de la caméra (repère 5) et serrez-la autour d'un arbre ou d'un poteau, caméra bien refermée.

BON À SAVOIR

- Visez un passage d'animaux (coulée, agrainoir, lisière) à quelques mètres : la détection porte jusqu'à 10 m.
- Évitez de viser le soleil levant ou couchant, et les branches ou herbes hautes qui bougent dans le champ : elles provoquent des déclenchements inutiles.
- Vérifiez le cadrage sur l'écran en mode TEST avant de passer en ON.
- Respectez la vie privée : orientez la caméra vers les passages d'animaux et évitez de filmer un chemin fréquenté, la voie publique ou la propriété d'autrui.

06

Questions fréquentes

La caméra ne s'allume pas

Vérifiez le sens des piles, remplacez-les par des piles neuves, puis placez l'interrupteur sur TEST.

La carte mémoire n'est pas reconnue

Utilisez une carte micro SD de 128 Go au maximum et formatez-la depuis le menu de la caméra.

La caméra ne se déclenche pas

Vérifiez que l'interrupteur est sur ON, que la carte micro SD n'est pas pleine et que l'animal passe à moins de 10 m, face à la caméra.

Les photos de nuit sont en noir et blanc

C'est normal : la nuit, la caméra éclaire la scène avec ses LED infrarouges invisibles et enregistre en noir et blanc.

07

Caractéristiques techniques

PHOTO ET VIDÉO	
Photo	Jusqu'à 16 MP
Vidéo	Full HD 1080p, avec le son
Modes	Photo, vidéo, photo + vidéo
Rafale	1 à 3 photos
Durée des vidéos	10 s à 3 min

DÉTECTION ET VISION DE NUIT	
Détecteur	Capteur de mouvement PIR
Portée de détection	Jusqu'à 10 m
Éclairage	38 LED infrarouges 940 nm, invisibles
Images de nuit	Noir et blanc

GÉNÉRAL	
Écran	Couleur, 2 pouces
Mémoire	Carte micro SD jusqu'à 128 Go (non fournie)
Alimentation	8 piles AA (non fournies), 4 au minimum
Autonomie	4 à 8 mois en veille
Fixation	Sangle ou trépied
Étanchéité	IP66
Températures de fonctionnement	De –20 °C à +70 °C
Humidité	5 à 95 %
Garantie	2 ans

08

Sécurité, entretien et recyclage

Piles

- Respectez le sens des piles et utilisez des piles AA 1,5 V du même type, toutes neuves.
- Ne mélangez pas piles neuves et usagées, ni des marques différentes. Ne rechargez pas des piles non rechargeables.
- Retirez les piles si la caméra reste longtemps sans servir.

Utilisation et entretien

- Le boîtier est étanche IP66 (poussière et projections d'eau) quand il est bien fermé. Il ne doit pas être immergé.
- N'ouvrez pas la caméra sous la pluie ; essuyez-la avant de l'ouvrir.
- Utilisez la caméra entre −20 °C et +70 °C.
- Nettoyez l'objectif et la fenêtre du détecteur avec un chiffon doux et sec.

Recyclage



Ne jetez pas la caméra avec les ordures ménagères. Déposez-la dans un point de collecte des équipements électriques (déchèterie ou magasin). Les piles usagées se déposent dans les bacs de collecte prévus à cet effet.

09

Garantie et service client

Votre ZS A100 est garantie **2 ans**. En cas de problème, contactez-nous avant tout retour, avec votre numéro de commande :

EMAIL	contact@zonesauvage.com
TÉLÉPHONE	+33 7 53 54 35 26, du lundi au samedi, de 9 h à 18 h
SITE	zonesauvage.com

ZONE SAUVAGE

MERCI DE VOTRE CONFIANCE