

Guide de démarrage

ZS N350J

Jumelles de vision nocturne 4K, écran 3,2 pouces



Écran 3,2 pouces



Vidéo 4K



Zoom 8X



IR 5 W · 850 nm



2600 mAh



Carte 32 Go
fournie

Sommaire

01	Avant de commencer	3
02	Présentation des jumelles	4
03	Mise en service	5
04	Observer de jour et de nuit	5
05	Transférer les fichiers sur un ordinateur	6
06	Questions fréquentes	7
07	Caractéristiques techniques	8
08	Sécurité, entretien et recyclage	9
09	Garantie et service client	10

Ce guide réunit l'essentiel pour prendre en main vos jumelles de vision nocturne.

BESOIN D'AIDE ?

contact@zonesauvage.com · +33 7 53 54 35 26, du lundi au samedi de 9 h à 18 h.

01

Avant de commencer

Merci d'avoir choisi les ZS N350J. Ces jumelles numériques vous montrent la nuit sur un écran de 3,2 pouces, grâce à leur projecteur infrarouge de 5 W réglable sur 7 niveaux. Elles prennent des photos jusqu'à 36 MP et filment en 4K. Le jour, elles s'utilisent comme des jumelles classiques, en couleur.

Contenu de la boîte



Les jumelles et leurs accessoires

- Les jumelles, dans leur boîte
- Une carte micro SD de 32 Go
- Un chiffon de nettoyage
- Une dragonne
- Un câble USB-C

À prévoir (non fourni)

- **Un adaptateur secteur USB** pour la charge, ou une batterie externe USB.

Usage et réglementation. Ces jumelles sont un appareil d'observation. Leur projecteur infrarouge reste une source lumineuse, même si l'œil le voit à peine. Avant tout usage lié à la chasse, renseignez-vous auprès de votre fédération départementale des chasseurs ou de la préfecture. Respectez aussi la vie privée : n'observez pas et ne filmez pas les personnes ni les propriétés d'autrui.

02

Présentation des jumelles



- 1

Touche MENU
- 2

Touche IR – / zoom arrière
- 3

Touche IR + / zoom avant
- 4

Touche de déclenchement / OK
- 5

Touche marche / arrêt
- 6

Touche MODE
- 7

Port USB-C et voyant de charge
- 8

Fente pour carte micro SD
- 9

Attache de la dragonne
- 10

Écran 3,2 pouces
- 11

Projecteur infrarouge
- 12

Molette de mise au point
- 13

Filetage pour trépied

Les touches

TOUCHE	RÔLE
Marche / arrêt (5)	Allumer ou éteindre les jumelles
MODE (6)	Changer de mode : photo, vidéo, lecture
Déclenchement / OK (4)	Prendre une photo, lancer ou arrêter une vidéo, valider
MENU (1)	Ouvrir les réglages
IR + / zoom avant (3)	Allumer l'infrarouge et augmenter sa puissance, zoomer, monter dans les menus
IR – / zoom arrière (2)	Baisser l'infrarouge, dézoomer, descendre dans les menus

03

Mise en service

ÉTAPE 1 Charger la batterie

Les jumelles fonctionnent avec une batterie lithium de 2600 mAh. Avant la première utilisation, branchez le câble USB-C fourni sur le port de charge (repère 7) et sur un adaptateur secteur USB ou une batterie externe, et laissez la batterie se charger complètement.

ÉTAPE 2 Insérer la carte micro SD

Jumelles éteintes, glissez la carte micro SD fournie (32 Go) dans sa fente (repère 8), dans le bon sens et sans forcer. Formatez-la avant la première utilisation : elle sera mieux reconnue. Le formatage efface tout son contenu.

ÉTAPE 3 Allumer les jumelles

Appuyez sur la touche marche / arrêt (repère 5). Passez la dragonne dans son attache (repère 9) pour tenir les jumelles sans risque de les faire tomber.

04

Observer de jour et de nuit

Faire la mise au point

Tournez lentement la molette de mise au point (repère 12) selon la distance du sujet, jusqu'à ce que l'image soit nette : d'un côté pour un sujet éloigné, de l'autre pour un sujet proche. Restez à plus de 3 m du sujet observé.

Zoomer

Les touches IR + et IR – servent aussi au zoom numérique, jusqu'à **8X**.

De jour

Vérifiez que l'infrarouge est éteint : l'image s'affiche en couleur et vous voyez jusqu'à l'infini. Si l'image est en noir et blanc, l'infrarouge est allumé.

De nuit : l'infrarouge

Par faible lumière ou le soir, allumez l'infrarouge avec la touche IR. Sa puissance se règle sur **7 niveaux** : plus il fait sombre, plus le niveau doit être élevé. La scène s'affiche alors en noir et blanc. Dans le noir complet, vous voyez jusqu'à 300 m.



Le même sujet de nuit, du niveau d'infrarouge le plus faible au plus fort

BON À SAVOIR

Les 7 niveaux d'infrarouge sont disponibles quand la batterie est pleine. Rechargez les jumelles avant une longue sortie de nuit.

Photos, vidéos et lecture

Choisissez le mode avec la touche MODE, puis appuyez sur la touche de déclenchement pour prendre une photo ou pour lancer et arrêter une vidéo. En mode lecture, vous revoyez vos photos et vidéos sur l'écran. Pour des vidéos stables, vissez les jumelles sur un trépied (repère 13).

05

Transférer les fichiers sur un ordinateur

- **Avec un lecteur de carte** : retirez la carte micro SD et placez-la dans un lecteur de carte branché à l'ordinateur.
- **Avec le câble USB** : reliez les jumelles à l'ordinateur avec le câble fourni, puis copiez vos photos et vidéos.

06

Questions fréquentes

L'image est floue

Tournez lentement la molette de mise au point jusqu'à ce que l'image soit nette, et restez à plus de 3 m du sujet.

L'image de jour est en noir et blanc

L'infrarouge est allumé. Éteignez-le : l'image repasse en couleur.

La carte micro SD n'est pas reconnue

Formatez-la. Le formatage efface tout son contenu : copiez d'abord vos fichiers.

07

Caractéristiques techniques

OBSERVATION

Écran	3,2 pouces TFT
Objectif	F1.2, focale 32 mm, traitement multicouche
Mise au point	Manuelle, par molette
Zoom	Numérique, jusqu'à 8X
Infrarouge	5 W, 850 nm, 7 niveaux
Distance d'observation dans le noir complet	Jusqu'à 300 m
Distance d'observation de jour	De 3 m à l'infini

PHOTO ET VIDÉO

Photo	36 MP
Vidéo	4K
Carte mémoire	Micro SD (carte 32 Go fournie)

GÉNÉRAL

Batterie	Lithium 2600 mAh
Autonomie	Jusqu'à 13 h sans infrarouge, 6 h avec
Recharge	USB-C, compatible batterie externe
Étanchéité	IP54 (poussière et projections d'eau)
Fixation	Filetage pour trépied
Garantie	2 ans

08

Sécurité, entretien et recyclage

Batterie

- Rechargez les jumelles avec un adaptateur USB et le câble fourni, sur une surface sèche et loin de toute matière inflammable.
- Une batterie lithium présente un risque d'incendie si elle est mal chargée ou mal stockée. Ne laissez pas les jumelles en charge sans surveillance, ni en plein soleil ou près d'une source de chaleur.

Utilisation et entretien

- Les jumelles résistent à la poussière et aux projections d'eau (IP54). Elles ne doivent pas être plongées dans l'eau.
- Nettoyez-les avec le chiffon fourni, sans produit liquide, pour ne pas abîmer l'électronique.
- Ne dirigez pas le projecteur infrarouge vers les yeux de quelqu'un.

Recyclage



Ne jetez pas les jumelles avec les ordures ménagères. Déposez-les dans un point de collecte des équipements électriques (déchèterie ou magasin), qui traitera aussi leur batterie lithium.

09

Garantie et service client

Vos ZS N350J sont garanties **2 ans**. En cas de problème, contactez-nous avant tout retour, avec votre numéro de commande :

EMAIL	contact@zonesauvage.com
TÉLÉPHONE	+33 7 53 54 35 26, du lundi au samedi, de 9 h à 18 h
SITE	zonesauvage.com

**ZONE SAUVAGE**

MERCI DE VOTRE
CONFIANCE