

Guide de démarrage

ZS N550J Pro

Jumelles de vision nocturne 4K, écran 3 pouces



Écran 3 pouces



Vidéo 4K



Zoom 8X



IR 3 W · 850 nm



5000 mAh · 14 h



IPX6

Sommaire

01	Avant de commencer	3
02	Présentation des jumelles	4
03	Mise en service	5
04	Observer de jour et de nuit	6
05	Transférer les fichiers sur un ordinateur	7
06	Questions fréquentes	7
07	Caractéristiques techniques	8
08	Sécurité, entretien et recyclage	9
09	Garantie et service client	10

Ce guide réunit l'essentiel pour prendre en main vos jumelles de vision nocturne.

BESOIN D'AIDE ?

contact@zonesauvage.com · +33 7 53 54 35 26, du lundi au samedi de 9 h à 18 h.

01

Avant de commencer

Merci d'avoir choisi les ZS N550J Pro. Ces jumelles numériques légères (300 g) s'utilisent de jour comme de nuit. Leur projecteur infrarouge de 3 W vous permet de voir dans le noir complet, sur un écran de 3 pouces. Elles prennent des photos jusqu'à 36 MP, filment en 4K et stabilisent l'image tenue à la main.

Contenu de la boîte

- Les jumelles
- Une carte micro SD de 32 Go
- Une sangle de cou
- Un câble USB-C
- Un sac de rangement
- La notice papier d'origine

À prévoir (non fourni)

- **Un adaptateur secteur USB** pour la charge, ou une batterie externe USB.

Usage et réglementation. Ces jumelles sont un appareil d'observation. Leur projecteur infrarouge reste une source lumineuse, même si l'œil le voit à peine. Avant tout usage lié à la chasse, renseignez-vous auprès de votre fédération départementale des chasseurs ou de la préfecture. Respectez aussi la vie privée : n'observez pas et ne filmez pas les personnes ni les propriétés d'autrui.

02

Présentation des jumelles



- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 Molette de mise au point (FAR : loin, NEAR : près) | 4 Touche MENU (réglages) |
| 2 Touche IR + (vision de nuit, infrarouge, zoom avant) | 5 Touche MODE (photo, vidéo) |
| 3 Touche IR - (infrarouge, retour au jour, zoom arrière) | 6 Touche photo / vidéo |
| | 7 Touche marche / arrêt |

Les touches

TOUCHE	APPUI COURT	APPUI LONG
Marche / arrêt (7)		Allumer ou éteindre
Photo / vidéo (6)	Prendre une photo, lancer ou arrêter une vidéo	
MODE (5)	Passer du mode photo au mode vidéo	
MENU (4)	Ouvrir les réglages	
IR + (2)	Passer en vision de nuit, puis augmenter l'infrarouge	Zoom avant
IR - (3)	Baisser l'infrarouge, puis revenir en vision de jour	Zoom arrière

03

Mise en service

ÉTAPE 1 Charger la batterie

Les jumelles fonctionnent avec une batterie lithium de 5000 mAh, intégrée. Avant la première utilisation, branchez le câble USB-C fourni sur le port de charge, sur le côté des jumelles, puis sur un adaptateur secteur USB ou une batterie externe. Laissez la batterie se charger complètement.

ÉTAPE 2 Insérer la carte micro SD

Jumelles éteintes, glissez la carte micro SD fournie (32 Go) dans sa fente, sur le côté des jumelles, dans le bon sens et sans forcer.

ÉTAPE 3 Allumer les jumelles

Maintenez la touche marche / arrêt (repère 7) jusqu'à ce que l'écran s'allume. Maintenez-la de nouveau pour éteindre. Passez la sangle dans ses attaches pour porter les jumelles autour du cou.

04

Observer de jour et de nuit

Faire la mise au point

Tournez la bague de mise au point (repère 1) vers FAR pour un sujet éloigné, vers NEAR pour un sujet proche, jusqu'à ce que l'image soit nette. De jour ou par faible lumière, la vision porte de 3 m à l'infini.

Zoomer

Maintenez la touche IR + pour zoomer, ou la touche IR – pour dézoomer. Le zoom numérique va de 1X à 8X. La fonction anti-tremblement limite le flou quand vous tenez les jumelles à la main.

De nuit : l'infrarouge



1. Appuyez brièvement sur IR + : les jumelles passent en vision de nuit et l'image s'affiche en noir et blanc.
2. Chaque nouvel appui sur IR + augmente la puissance de l'infrarouge, sur **7 niveaux**.
3. Appuyez brièvement sur IR – pour baisser l'infrarouge. Au bout des niveaux, les jumelles reviennent en vision de jour, en couleur.

Dans le noir complet, vous voyez jusqu'à 300 m.

Infrarouge aux niveaux 1, 4 et 7

L'écran

La luminosité de l'écran se règle sur 15 niveaux : baissez-la la nuit pour ne pas vous éblouir. Les jumelles peuvent s'éteindre seules après 1 à 10 minutes sans utilisation, pour économiser la batterie.

Photos, vidéos et lecture

Choisissez le mode photo ou vidéo avec la touche MODE, puis appuyez sur la touche photo / vidéo (repère 6) pour prendre une photo, ou pour lancer puis arrêter une vidéo. Le mode lecture vous permet de revoir vos photos et vidéos sur l'écran.

05

Transférer les fichiers sur un ordinateur

- **Avec un lecteur de carte** : retirez la carte micro SD et placez-la dans un lecteur de carte branché à l'ordinateur.
- **Avec le câble USB-C** : reliez les jumelles à l'ordinateur avec le câble fourni, puis copiez vos photos et vidéos.

06

Questions fréquentes

L'image est floue

Tournez la bague de mise au point jusqu'à ce que le sujet soit net. Refaites le réglage à chaque changement de distance.

L'image est en noir et blanc

Les jumelles sont en vision de nuit. Appuyez sur IR – jusqu'au retour en vision de jour.

Les jumelles s'éteignent seules

C'est l'arrêt automatique. Changez sa durée dans le menu.

07

Caractéristiques techniques

OBSERVATION

Écran	3 pouces TFT LCD, 800 × 480 pixels, 15 niveaux de luminosité
Objectif	F1.2, focale 25 mm, champ de vision 10°
Mise au point	Manuelle, par bague
Zoom	Numérique, de 1X à 8X
Stabilisation	Anti-tremblement
Infrarouge	3 W, 850 nm, 7 niveaux
Distance d'observation dans le noir complet	Jusqu'à 300 m
Distance d'observation de jour	De 3 m à l'infini

PHOTO ET VIDÉO

Photo	Jusqu'à 36 MP
Vidéo	4K, Full HD, HD
Carte mémoire	Micro SD (carte 32 Go fournie)

GÉNÉRAL

Batterie	Lithium 5000 mAh, intégrée
Autonomie	Jusqu'à 14 h
Recharge	USB-C, compatible batterie externe
Arrêt automatique	Après 1 à 10 minutes
Étanchéité	IPX6, revêtement en silicone
Poids	300 g
Garantie	2 ans

08

Sécurité, entretien et recyclage

Batterie

- Rechargez les jumelles avec un adaptateur USB et le câble fourni, sur une surface sèche et loin de toute matière inflammable.
- Une batterie lithium présente un risque d'incendie si elle est mal chargée ou mal stockée. Ne laissez pas les jumelles en charge sans surveillance, ni en plein soleil ou près d'une source de chaleur.

Utilisation et entretien

- Les jumelles résistent aux projections et aux jets d'eau (IPX6). Elles ne doivent pas être plongées dans l'eau.
- Évitez les chocs et les chutes.
- Nettoyez l'écran et les objectifs avec un chiffon doux et sec, sans produit.
- Ne dirigez pas le projecteur infrarouge vers les yeux de quelqu'un.

Recyclage



Ne jetez pas les jumelles avec les ordures ménagères. Déposez-les dans un point de collecte des équipements électriques (déchèterie ou magasin), qui traitera aussi leur batterie lithium.

09

Garantie et service client

Vos ZS N550J Pro sont garanties **2 ans**. En cas de problème, contactez-nous avant tout retour, avec votre numéro de commande :

EMAIL	contact@zonesauvage.com
TÉLÉPHONE	+33 7 53 54 35 26, du lundi au samedi, de 9 h à 18 h
SITE	zonesauvage.com

**ZONE SAUVAGE**

MERCI DE VOTRE
CONFIANCE